



## FINISH POWERBALL 0%



PV61640701

Doypack x 60

Finish 0% nettoie les tâches même les plus tenaces.

Finish 0% vous offre une performance de nettoyage identique aux tablettes Finish All in One Max.

Finish 0% ne contient pas de phosphates, de parfums et de conservateurs.

\*Performance de nettoyage identique aux tablettes Finish All in One Max.

Finish est le détergent le plus recommandé sur la base des parts de marché des fabricants de lave-vaisselles qui recommandent Finish

### Mode d'emploi :

**Manipuler avec des mains sèches uniquement !**

Pour de meilleurs résultats, placer la tablette dans le bac sec de votre lave-vaisselle. Laisser la tablette dans son sachet. Si la tablette ne rentre pas, consulter le fabricant ou le manuel d'utilisation de votre lave-vaisselle. Pour de meilleurs résultats en cycle court, déposer la tablette Finish Powerball Tout en 1 0% au fond du lave-vaisselle, près du filtre. Toujours refermer l'emballage après utilisation. Conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

### Conditionnement:

CODE PRODUIT	GENCOD	PRODUIT	UNITES DE FACTURATION	CARTONS PAR PALETTES	CARTONS PAR COUCHES	UNITES PAR CARTONS
PV61640701	3059946164076	Finish Powerball 0%	Doypack	48	12	4