



Cuisine

SPADO

L'EXPERT DE MA MAISON

NETTOYANT DETARTRANT MACHINES EXPRESSO 250ml



Contact
Alimentaire

- NETTOIE ET DETARTRE L'INTERIEUR DES CIRCUITS
- CONVIENT POUR TOUS LES TYPES DE MACHINES A EXPRESSO (dosettes, capsules, automatiques,...) ET POUR TOUT AUTRE APPAREIL ELECTROMENAGER (bouilloires, cafetière à filtre, ...)
- PRESERVE ET PROLONGE LA DURÉE DE VIE
- FORMULE NON AGRESSIVE POUR LES APPAREILS ELECTROMENAGERS



Cuisine

NETTOYANT DETRATRANT MACHINES EXPRESSO 250ml

CARACTERISTIQUES

- Nettoie et élimine le tartre de tous les types de machines à expresso (machines à capsules ou à dosette, machines automatiques).
- Une utilisation régulière garantit le bon fonctionnement et augmente la durée de vie des machines à expresso et des appareils électroménagers.
- Convient également pour le détartrage de tout autre appareil électroménager (cafetières à filtre et bouilloires électriques, lave vaisselle, lave linge...)
- Formule sans acide sulfamique, sans risques pour les appareils
- Compatible contact alimentaire

CONDITIONNEMENT

PRODUIT	CODE PRODUIT	GENCOD	UNITES PAR CARTON	CARTONS PAR COUCHE	CARTONS PAR PALETTE
Détartrant expresso 250ml	016103	3172350161032	12	24	168

MODE D'EMPLOI

- Pour les machines à expresso: **Diluer une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau. Verser la solution dans le réservoir de la machine. Mettre la machine en marche. Laisser passer la solution. Rincer à l'eau potable en faisant fonctionner l'appareil 3 fois à l'eau claire.**
- Pour les cafetières électriques à filtres: **Diluer une cuillère à soupe dans 1/2 litre d'eau. Mettre l'appareil en marche. Laisser passer 1/3 de la solution et éteindre l'appareil. Laisser agir 10 minutes puis remettre l'appareil en marche pour faire écouler le reste. Rincer à l'eau potable en faisant fonctionner l'appareil 3 fois à l'eau claire.**
- Pour les bouilloires électriques: **Chauffer le liquide (sans le faire bouillir). Laisser agir 30 à 40 minutes. Bien rincer à l'eau potable.**
- Pour les lave linge et lave vaisselle: **mettre 4 cuillères à soupe dans le tambour du lave-linge ou à la place de la poudre pour le lave-vaisselle. Faire fonctionner l'appareil vide, sans lessive et sans le prélavage (60° pour le lave-linge).**