



Aérosol Dépoussiérant tous types de bois 300ml

Caractéristiques

- ❑ L'Aérosol Dépoussiérant tous types de bois nettoie et dépoussière parfaitement vos surfaces et supprime les salissures, les taches et les traces de doigts en un seul coup de chiffon.
- ❑ Il fait briller instantanément votre mobilier.
- ❑ Grâce à sa formule, vos meubles sont protégés contre les traces d'eau et les taches.
- ❑ Ses agents antistatiques longue durée retardent le retour de la poussière pour longtemps.
- ❑ Parfum longue durée.

Mode d'emploi

Bien agiter. Vaporiser à environ 20 cm de la surface à dépoussiérer. Essuyez aussitôt avec un chiffon propre. Pour les petites surfaces, vaporisez directement sur le chiffon. Ne pas utiliser sur les bois cirés. Sur un meuble particulièrement fragile, faites un essai sur une petite partie cachée et/ou suivre les indications du fabricant.



PV26001501
Aérosol 300 ml
PCB : 12