

# Bobinas secamanos

## COMO COLOCAR LA BOBINA EN EL DISPENSADOR

- 1.** Extraiga completamente el tubo de cartón del interior de la bobina tirando hacia fuera.
- 2.** Separe el trozo de papel del tubo de cartón.
- 3.** Introduzca la bobina en el dispensador. Es importante que pase un trozo del papel del interior de la bobina por el orificio de la base del dispensador.
- 4.** Cierre el dispensador. El papel se dispensa por el centro.