



FINISH NETTOYANT MACHINE PENDANT LE CYCLE



PV61636101
PACK x 3

Mode d'emploi :

- ✓ -Fonctionne même en cycle court et à basse température.
- ✓ -Agit contre les dépôts de graisse dans les tuyaux .
- ✓ -1 pastille par mois pour un entretien régulier en complément de votre détergent habituel
- ✓ Peut s'utiliser en complément de votre détergent habituel

Mode d'emploi :

- ✓ -Remplir le lave-vaisselle : Attention à ne pas mettre d'argenterie dans la machine lors de l'utilisation du Nettoyant Machine – Pendant le Cycle
- ✓ -Ajouter le détergent (tablette, gel)
- ✓ -Sortir une tablette Nettoyant Machine – Pendant le Cycle de son emballage. Laisser le film de la tablette, il se dissout pendant le cycle de lavage.
- ✓ -Placer la tablette Nettoyant Machine – Pendant le Cycle sur le plancher du lave-vaisselle plein.
- ✓ -Démarrer la machine comme à l'accoutumée quel que soit le programme choisi

Conditionnement:

CODE PRODUIT	GENCOD	PRODUIT	UNITES DE FACTURATION	CARTONS PAR PALETTES	CARTONS PAR COUCHES	UNITES PAR CARTONS
PV61636101	3059946163611	Finish nettoyant machine pendant le cycle	Blister	125	25	8

produit dangereux; respecter les précautions d'emploi



Danger



POUR UN ENVIRONNEMENT PROPRE ET SAIN

PROVEN ORAPI- 679, Avenue du Docteur Julien Lefebvre - 06272 Villeneuve-Loubet Cedex
Tél. : 04 92 13 30 30 - Fax : 04 92 02 75 88 – www.proven.fr
Service consommateurs

N°Azur 0 810 400 402
PRIX APPEL LOCAL