

VIGOR

SPRAY CUISINE 500ml

ANTI -GRAISSES LONGUE DUREE

- ✓ Cuisinières
- ✓ Hottes
- ✓ Fours
- ✓ Appareils de cuisine
- ✓ Plans de travail
- ✓ Sols de cuisine
- ✓ Taches de graisse sur les vêtements et autres textiles lavables

Code article:

PV02294201

Ean: 3152210229423

Spray 500ml / PCB : 10



- ✓ Dégraissant surpuissant pour le nettoyage des surfaces en cuisine
- ✓ Nouvelle formule unique contenant un polymère qui dépose un film protecteur
- ✓ Réduit l'adhérence des graisses
- ✓ Propreté et brillance longue durée
- ✓ Spray double fonction: avec ou sans mousse

MODE D'EMPLOI: Lire les précautions avant toute utilisation.

- Fonction mousse: rabattre le « mousser ». Sans mousse, relever le « mousser ».
- Vaporiser sur la surfaces à traiter. Laisser agir 5min, essuyer avec un chiffon humide puis sécher.

PRECAUTIONS: Eviter de laisser agir trop longtemps sur les surfaces. Pour un usage sur des surfaces polies / vernies ou des appareils électroménagers, vaporiser d'abord sur un chiffon humide, jamais directement sur la surface à nettoyer. En cas de doute, toujours faire un essai sur une partie peu visible.

Ne pas utiliser sur les surfaces en bois cirés ou huilés (chêne particulièrement), aluminium, linoléum, lunettes / casque.



POUR UN ENVIRONNEMENT PROPRE ET SAIN

PROVEN ORAPI- 679, Avenue du Docteur Julien Lefebvre - 06272 Villeneuve-Loubet Cedex
Tél. : 04 92 13 30 30 - Fax : 04 92 02 75 88 – www.proven.fr
Service consommateurs

N°Azur 0 810 400 402
PRIX APPEL LOCAL