



TAPIS MOQUETTES

000835

Tapis moquette

Aérosol 600 ml

PCB : 6



Vanish tapis moquette mousse nettoyante, entretient efficacement les tapis et moquettes en fibres naturelles ou synthétiques. Il nettoie en profondeur les fibres et retarde le réencrassage. Il respecte les couleurs et préserve la beauté et l'éclat des tapis et moquettes. En entretien régulier, il s'utilise sans mouiller et sans frotter.

Formule assainissante : grâce à ses agents bactéricides, il assainit, purifie et désodorise la moquette pour la rendre propre et saine.

Mode d'emploi :

Vérifiez au premier nettoyage la tenue des couleurs en faisant un essai sur une partie cachée. Bien agiter avant emploi. Tenez l'aérosol incliné tête en bas à environ 80 cm du sol. Appuyez à fond sur le diffuseur afin de vaporiser un léger voile.

Possibilité de nettoyage express sans frotter, ni mouiller en vaporisant Woolite sur la moquette en une fine couche régulière. 10 à 15 minutes plus tard, passez l'aspirateur.

Nettoyage en profondeur : vaporisez Vanish en une couche régulière d'environ 1 cm d'épaisseur. Laissez sécher une heure puis passez l'aspirateur.

Détachage sur les tâches fraîches : absorbez les tâches liquides avec un chiffon sans frotter. Vaporisez Vanish puis frottez et faites pénétrer avec une éponge humide. Essayez avec un chiffon propre, laissez sécher puis aspirez.