

TASKI® WipeOut Sponge

L'éponge magique TASKI, pour un nettoyage simplifié et efficace



L'éponge magique TASKI est une éponge de nettoyage innovante conçue pour enlever les marques et les taches sur tous types de surfaces sans récuser ou rayer. Elle se compose d'une mousse blanche en polymère et s'utilise sans détergent ni sprays nettoyants. Une fois humidifiée, l'éponge magique TASKI efface toutes les traces indésirables.

Avantages

- ▶ Utilisation simple et rapide
- ▶ Elimination des taches tenaces
- ▶ Nettoyage sans produits chimiques

Bénéfices

- ▶ Gain de temps de nettoyage
- ▶ Résultats visibles instantanément

Application



TASKI WipeOut Sponge Spécification

Conseils d'utilisation :

1. Humidifier l'éponge.
2. Nettoyer les tâches et marques indésirables.
3. Laver l'éponge après usage.
4. Lorsque la mousse est usée, il est conseillé de remplacer l'éponge.

Remarques :

L'éponge magique TASKI peut ternir les surfaces molles.

L'éponge magique TASKI doit être humidifiée avant utilisation.

Données techniques

Description		Description	
Composition	50% de mousse polymère 50% de mousse d'uréthane	Couleur	Blanche
Dimensions	270x100x65mm	Poids	17g

Article et conditionnement

Description	Couleur	Conditionnement	Référence
TASKI WipeOut Sponge	Blanche	10pcs	7515468

Diversey

9-11 avenue du Val de Fontenay
94133 Fontenay Sous Bois
+33 (0) 1 45 14 76 76
www.diversey.com

Copyright © 2011, Diversey, Inc.

