



FINISH POWERBALL TOUT EN 1



PV66408001
PACK x 100



PV84001301
PACK x 24

Caractéristiques

Action pré-trempage

Nettoyage intense

Pouvoir dégraissant

Fonction rinçage

Fonctionne à basse température

- Elimine les résidus incrustés
- Protection du filtre
- Film hydrosoluble
- Protection anti-calcaire de la machine



POUR UN ENVIRONNEMENT PROPRE ET SAIN

PROVEN ORAPI- 679, Avenue du Docteur Julien Lefebvre - 06272 Villeneuve-Loubet Cedex
Tél. : 04 92 13 30 30 - Fax : 04 92 02 75 88 – www.proven.fr
Service consommateurs

N°Azur 0 810 400 402

FINISH TOUT EN 1 MAX UN nettoyage exceptionnel à chaque lavage all in 1 max tablettes avec film hydrosoluble gagne contre toutes les taches notre powerball libère de puissants agents qui éliminent les résidus même les plus incrustés pour un nettoyage intense et un résultat impeccable à chaque fois, dès le premier lavage.



MODE D'EMPLOI : MANIPULER AVEC DES MAINS SÈCHES UNIQUEMENT !

Pour de meilleurs résultats :

1. Placer la tablette dans le bac sec de votre lave-vaisselle.
2. Laisser la tablette dans son sachet. Si la tablette ne rentre pas, consulter le fabricant ou le manuel d'utilisation de votre lave-vaisselle.

Pour de meilleurs résultats en cycle court :

Déposer la tablette Finish Tout en 1 Max au fond du lave-vaisselle, près du filtre. Toujours refermer l'emballage après utilisation. Conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

La fonction sel est efficace dans une eau peu calcaire, calcaire et très calcaire en dessous de 35 °fH. Si votre eau est extrêmement calcaire, utiliser le sel Finish. Pour de meilleurs résultats, utiliser avec des programmes à 50 / 55 °C ou des programmes automatiques. Adapté aux fosses septiques. Ne recycler l'emballage qu'une fois entièrement vide ! Ce produit ne protège pas contre les dommages mécaniques et ne restaure pas les objets déjà endommagés. Nous recommandons le liquide de rinçage Finish pour de meilleurs résultats de rinçage.

Mode d'emploi :

Pour de meilleurs résultats, placer la tablette dans le bac sec de votre lave-vaisselle. **Toujours refermer le sachet après utilisation.**

Conditionnement:

Doypack x 24 - PV84001301 - PCB : 6

Doypack x 100 - PV66408001 - PCB : 3