

# RETRO Répulsif ULTRASONS

## RATS –SOURIS

Insectes rampants - Araignées

RETRO Répulsif ULTRASONS RATS- SOURIS est un appareil à ultrasons qui chasse et repousse les nuisibles, en particulier les rats et les souris, mais aussi les insectes rampants et les araignées.

Les ultrasons perturbent l'ouïe des rongeurs et des insectes, ils quittent la zone ciblée.  
Compter 2 semaines pour un résultat optimum.  
Action permanente. Ne crée pas d'accoutumance.

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

#### Conditionnement :

Blistre 1 émetteur (280 m<sup>2</sup>) + cordon électrique – Réf RUS 3 - Carton de 6

### MODE D'ACTION :

L'appareil fonctionne grâce aux ultrasons. Les ultrasons sont des sons dont la fréquence est supérieure à 8 KHz pour les rats, et supérieure à 20 KHz pour les souris et les insectes.

Les ultrasons sont donc inaudibles pour l'homme, pour les chiens, les chats, les animaux de la ferme, les oiseaux, les poissons...

Les ultrasons ne traversent pas les murs mais ricochent. Ils sont absorbés par les matériaux mous (rideaux, tapis, ...).


L'efficacité des ultrasons a été démontrée et testée par des laboratoires indépendants.

Les ultrasons vont avoir un effet perturbant sur l'ouïe des rongeurs et des insectes. Ceux-ci sont incapables d'identifier l'origine de cet effet, leur environnement devient hostile car ils ne peuvent plus entendre un danger. Se sentant en insécurité, ils partent de la zone traitée.

De plus la fréquence des ultrasons étant réglable sur l'appareil, cela évite toute accoutumance.

### MODE D'EMPLOI :

Brancher l'appareil sur une prise de courant de 220 V à l'aide du cordon électrique et le laisser émettre 24h/24. Placer l'appareil de 5 à 50 cm au dessus du sol.



#### Réglages :

- Variateur 1 : Insectes / Souris ou Rongeurs / Rats
- Variateur 2 : Silencieux ou Audible
- Variateur 3 : Emission forte ou Emission normale

Sélectionner à l'aide du variateur 1 le type de nuisibles. Positionner le variateur 2 en position Silencieux et le variateur 3 en position Emission normale.

Pour accélérer l'effet répulsif ou en cas de forte invasion, actionner les variateurs 2 et 3.  
L'appareil à ultrasons s'utilise à l'intérieur des maisons et des appartements, dans les garages, les caves, les celliers, les dépendances ou les remises.  
L'appareil dispose d'un témoin lumineux de fonctionnement, il couvre et protège une surface de 280 m<sup>2</sup> maximum.

### **PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

Appareil à usage intérieur.

Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas couvrir l'appareil, ni le placer derrière un meuble ou un rideau.

Ne pas élever des rongeurs domestiques (hamsters, gerbilles...) dans les locaux protégés par des appareils à ultrasons.

En cas de réglage du variateur 2 en position Audible et du variateur 3 en position Emission forte, se tenir à plus de 50 cm de l'émetteur ou ne pas rester dans la zone traitée.