



Guidage












Notice de pose Rouleau EOS 500 S





Les mécanismes chaînette sont réversibles

Débrayage de la chaînette pour changement de type de pose











IMPORTANT:

- Laisser le ruban adhésif jusqu'à l'installation complète du store
- Aligner la barre de charge avec le séparateur de chainette (Rep. A)
- Le réglage précis des fins de courses se réalise après montage du store par ajout d'arrêt chainette (Rep.B) au niveau souhaité.





MISE EN GARDE 🗩



Les jeunes enfants peuvent s'étrangler ou s'emmêler avec les cordons de levage, la chaînette, et les cordes qui actionnent les stores. Ils peuvent également enrouler les cordons autour de leur

Pour leur éviter de s'étrangler ou de s'emmêler dans les cordons, maintenez ces derniers hors de portée des jeunes enfants. Placez les lits, berceaux et mobilier à l'écart des cordons, cordes ou chaînettes de store.

Ne nouez pas les cordons ensemble. Veillez à ce qu'ils ne s'enroulent pas en formant une boucle.

Installez et utilisez les dispositifs de sécurité inclus conformé-ment aux instructions d'installation indiquées sur ces dispositifs pour réduire le risque d'un tel accident.

Conformément à la norme EN 13120