


First

Notice de montage




A MONTER IMPERATIVEMENT PAR DEUX ADULTES
NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS.
(présence de petites pièces pouvant être ingérées).
DECONSEILLE AUX ENFANTS DE MOINS DE SEPT ANS.

1 – La caisse à sous (caisse noire maintenue par une vis) se trouve à l’intérieur du billard et regroupe les vis des pieds, clés tiroir, les glissières de la caisse à sous et ses vis).

2 - Fixation des pieds :

Poser le billard sur le côté en prenant soin de le protéger.
Visser les quatres pieds dans les trous appropriés.



3 – Installation de la caisse à sous et du monnayeur :

Mettre le billard sur ses pieds.
Ouvrir le tiroir (sur le grand côté du billard).
Fixation des glissières **sous** le billard : Visser de l’intérieur les deux glissières dans les perçages prévu à cet effet et glissez-y la caisse à sous.
Visser le monnayeur dans son emplacement (à côté du tiroir).

4 – Mise en place de l’ardoise :

Mettre de niveau le billard dans le sens de la longueur et de la largeur à l’aide les vérins de mise à niveau sous les pieds.
Ouvrir le cadre supérieur du billard en ouvrant les 6 attaches rapides (sauterelles) accessibles par les orifices des retours de billes et par le logement du tiroir.
Positionner l’ardoise et la centrer.
Fermer le cadre et bloquer les taquets par le trou du billard sur le côté gauche, le récupérateur des billes sur le côté droit et par le tiroir (grand côté).



RENE PIERRE S. A.

La passion du jeu

Rue du Consier - ZI Crissey - BP 289

71107 CHALON / SAONE CEDEX FRANCE

Tél. : 03-85-46-55-45 / Télécopie : 03-85-43-47-19

Site web : www.rene-pierre.fr / e-mail : rene-pierre@rene-pierre.fr