



Guide de choix

PAPIER POUR IMPRIMANTES

Comment choisir le bon type de papier ?

Nous vous recommandons de tenir compte des facteurs suivants lors de l'achat du papier :

- La qualité du papier (épaisseur et douceur)
- La blancheur
- Le format
- La capacité du bac à papier

La qualité et la blancheur de votre papier déterminent en grande partie l'application. Bon à savoir : **l'épaisseur standard du papier est de 80 g/m².**



STANDARD

- Blancheur standard CIE 146-159.
- Idéal pour vos photocopies et impressions quotidiennes, de préférence **en noir et blanc ou monochrome.**



MULTIFONCTION

- Blancheur élevée CIE 160-168.
- Parfait pour les impressions recto verso.
- Offre un meilleur contraste pour les **impressions couleur** et garantit des couleurs éclatantes.



PREMIUM

- Blancheur extrême CIE > 169.
- Très lisse : pour une impression nette et une consommation d'encre réduite.
- Surface veloutée.
- Le **papier de la plus haute qualité** pour les impressions couleur (n'ondule pas et l'encre ne passe pas à travers).




RECYCLÉ

- Faible blancheur CIE < 145.
- Composé de fibres 100 % recyclées, sans traitement au chlore.
- Convient à l'impression monochrome.

Labels écologiques pour le papier

Recyclé ou recyclable	Origine des matières premières	Processus de production complet
 Recyclé Ce symbole indique que le papier contient des matériaux recyclés.	 PEFC Cette certification vous garantit que le papier que vous achetez est issu d'une gestion forestière durable, et qu'à travers votre acte d'achat vous participez à la préservation des forêts dans le monde.	 EU Ecolabel L'Écolabel européen permet d'identifier les produits les plus respectueux de l'environnement tout au long de leur cycle de vie.
 Recyclable Ce symbole indique que le papier est recyclable.	 FSC Avec ce certificat, le produit que vous avez acheté répond aux exigences des 4 thèmes suivants : gestion forestière responsable, respect de l'environnement, avantages sociaux pour la population locale et stabilité économique.	 Blue Angel Label de qualité allemand qui garantit que les produits et/ou services concernés sont respectueux de l'environnement.



CHOISISSEZ LE BON FORMAT

Format A4 = 21 x 29,7 cm
Format A3 = 29,7 x 42 cm



BIEN CHOISIR L'EMBALLAGE

Le papier est normalement préemballé par 500 feuilles. Votre papier est ainsi mieux protégé et peut être inséré dans le bac à papier de votre machine en un seul morceau. Vous avez besoin de plus de papier ? Optez pour une boîte distributrice de 2500 feuilles et évitez les emballages inutiles.