



## Famiglia Di Prodotti

### QM24+

Cuffia dielettrica indossabile in varie posizione grazie all'archetto ruotabile; ottimo rapporto qualità / prezzo



## Codici prodotto &

### Codici prodotto



3302152

**QM24+ cuffia indossabile in più posizioni**  
SNR 26

## Panoramica

### Punti di forza

- Design ultraleggero
- L'archetto multiposizione permette all'utilizzatore di selezionare la posizione sopra o dietro la testa oppure sotto il mento
- Alternativa alle cuffie per elmetto; da utilizzare con elmetti, visiere, respiratori e altri DPI
- Cuffia dielettrica, idonea in presenza di elettricità

### Rischi

- Rumore

### Normative

- 2003/10/EC - EU Hearing Directive
- 89/686/EEC - EU Directive/PPE
- Category II - EC Category/PPE
- EN 352-2:1993 - EU Standards
- EN-24869-1:1993 - EU Standards

### Marchi storici

Howard Leight

### Avviso

Garanzia di un anno sui difetti derivanti dai materiali e dalla lavorazione. La garanzia non copre i danni provocati da un utilizzo errato o improprio o da modifiche non autorizzate.

## Specifiche

### Design dielettrico

- Sì

### Colore delle coppe

- Rosso

### SNR

- 25

- European Directives – 89/686/EEC
- EC Category PPE – Category II
- Standards – EN 352-2:1993 / EN-24869-1:1993
- EC Certification Number – 981047
- EC Attestation Number – 9601153
- Laboratory – B.G.I.A.

## Letteratura e documenti

### Earmuff Instruction Poster - IT

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Hearing\\_Protection/Earmuffs/19776/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection/Earmuffs/19776/1033.aspx)

## Training & utilizzo corretto

1. Posizionare le coppe sopra le orecchie.
2. Regolare la fascia facendola scorrere verso l'alto e verso il basso.
3. Le cuffie multiposizione possono essere indossate sopra o dietro la testa oppure sotto il mento.
4. Quando l'archetto della cuffia è posizionato sulla testa o sotto il mento, la fascetta di sostegno deve essere agganciata all'alloggiamento che si trova nella parte superiore delle coppe, come mostrato dalla figura.
5. Per una protezione efficace: far aderire saldamente i cuscinetti alla testa.
6. Evitare le ostruzioni: verificare che non vi siano capelli che ostruiscono in alcun modo l'orecchio o la corretta adesione della cuffia alla testa..
7. Coprire completamente le orecchie: le coppe non devono mai essere posizionate in obliquo o in modo poco accurato sopra l'orecchio.

### PRODOTTI CORRISPONDENTI